

Art.-Nr.: 0025100109 Typ: 25100
0025100166 25300
0025100124 25760
0025300103
0025300703
0025760603
0025760624

REV Ritter GmbH
Frankenstraße 1-4
D 63776 Mömbris
☎ +49 900 1 17 1070 (0,36 €/Min.)
☎ +49 180 5 007410 (0,14 €/Min.)

www.rev.biz
Service@REV.biz

VERWENDUNGSZWECK

Digitale Wochen-Zeitschaltuhr mit Countdown- und Zufallsfunktion.
Abb. 1: A zur Verwendung in Innenräumen
B zur Verwendung im geschützten Aussenbereich

SICHERHEIT

1. Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist für normale Haushaltsanwendungen geeignet; es darf nicht als Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden! Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V~, 50Hz, mit Schutzleiter) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Produktes diese Anleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie das Produkt auf Schäden. Bei Beschädigungen darf dieses Produkt nicht angeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen kann. Betreiben Sie keine Geräte deren unbeaufsichtigter Betrieb zu einer Gefährdung für Leben und Sachwerte führen kann.

AKKU LADEN

Der eingebaute Akku bewahrt die Einstellungen bei fehlendem Netzanschluss bis zu 100 Stunden. Nach längerer Netztrennung: Abb. 2: Akku laden, Schaltuhr aus Steckdose nehmen mit einem dünnen, elektrisch nicht leitenden Gegenstand RESET drücken.

UHRZEIT EINSTELLEN

Grundeinstellung

Abb. 3a: Sommerzeit (S) bzw. Winterzeit wählen

Abb. 3b: 12-Std-Anzeige (PM/AM) oder 24-Std.-Anzeige wählen

(3s = Taste 3 Sekunden drücken)

Zeiteinstellung

Taste "SET" drücken, bis die zugehörige Einstellung blinkt.

Abb. 3c: Wochentag einstellen

Abb. 3d: Stunde einstellen

Abb. 3e: Minute einstellen

Abb. 3f: Beenden

SCHALTZEITEN PROGRAMMIEREN

Schaltprogramm 1 (Einschaltzeit)

Abb. 4a: Einstellmodus aufrufen.

Abb. 4b: Wochentag oder Kombination wählen.

Abb. 4c: Einschaltstunde einstellen.

Abb. 4d: Einschaltminute einstellen.

Schaltprogramm 1 (Ausschaltzeit)

Abb. 4e: Einstellen wie Abb. 4a bis 4d.

Schaltprogramm 2 bis 20

Einstellen wie 4a bis 4d.

Countdownfunktion (Ein-/Ausschaltzeit)

dON: Einschalten der ausgeschalteten Uhr, dOFF umgekehrt.

Abb. 4f: Einstellen wie Abb. 4a bis 4e.

Abb. 4g: Beenden

ANSCHLIESSEN

Abb. 5: Verbraucher eingeschaltet lassen!

BETRIEBSARTEN NUTZEN

Abb. 6a: ON Verbraucher immer an

AUTO Schaltuhr-Steuerung

OFF Verbraucher immer aus

Countdown-Funktion

Abb. 6b: Zum Starten/Beenden C.D.-Taste drücken.

Zufallsfunktion

Der Verbraucher wird nach dem Zufallsprinzip ein-/ausgeschaltet.

Abb. 6c: Zum Starten/Beenden RND-Taste drücken.

ALLES LÖSCHEN

Abb. 7: Schaltuhr aus Steckdose nehmen, mit einem dünnen, elektrisch nicht leitenden Gegenstand RESET drücken.

TECHNISCHE DATEN

- 20 Tages-/Wochenprogramme mit 140 Ein-/Ausschaltzeiten
- Schallleistung: max. 1.800 W (induktiv: max. 460 VA)
- automatisches und manuelles Schalten
- Countdown- und Zufallsfunktion
- 12/24-Stunden-Anzeige
- Steckdose mit Kinderschutz
- Gangreserve: 100 Stunden
- eingebauter Akku zur Speicherung der Einstellungen
- kleinster Schaltabstand: 1 Minute
- Schallleistung: max. 1.800 W (induktiv: max. 460 VA)
- Spannungsversorgung: 230V~/BA/50Hz
- Umweltschutz: Elektronik-Altergerät nicht in den Hausmüll, sondern zur getrennten Abfallsammlung geben!

GARANTIE

Dieser REV-Artikel durchläuft während der Fertigung mehrere, nach neuester Technik aufgearbeitete Prüfstationen. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet REV im nachfolgenden Umfang Gewähr:

- Die Dauer der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.
- Das Gerät wird von REV entweder unentgeltlich nachgebessert oder ausgetauscht, wenn es innerhalb der Gewährleistungspflicht nachweisbar wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar wird.
- Die Haftung erstreckt sich nicht auf Transportschäden sowie auf Schäden, die aus fehlerhafter Installation entstehen.
- Wird innerhalb von 6 Monaten nach Nichtanerkennung des Haftungsfalles kein Widerspruch eingelegt, verliert das Recht auf Nachbesserung.
- Im Gewährleistungsfall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Mängelbeschreibung an den Händler zu senden.
- Ohne Garantienachweis erfolgt Nachbesserung ausschließlich gegen Bezahlung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wir empfehlen, mit der Servicetelefon-Kontakt aufzunehmen. Ihre Reklamation wird damit beschleunigt. Zur Kontaktaufnahme mit unserer Servicestelle halten Sie bitte Artikel und Typnummer Ihres Produktes bereit.

WEEE-ENTSORGUNGSHINWEIS

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin.

Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.

RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben!

USE

Digital week time switch with countdown and random function.

Fig. 1: A for use indoors

B for use in protected outdoor areas

SAFETY

Not for use by children! Do not put a damaged unit into operation!

Do not connect any units that must be supervised (e.g. hot-air fans)! Do not connect several time switches in series!

Do not operate buttons with an electrically conductive object.

BATTERY CHARGING

The built-in battery maintains the settings for up to 100 hours when the unit is not connected to the mains. After longer mains disconnection: Fig. 2: Charge battery, remove timer from the socket and press RESET using a thin, electrically non-conductive object.

SETTING THE TIME

Basic setting

Fig. 3a: Select summertime (S) or winter time

Fig. 3b: Select 12-h display (PM/AM) or 24-h display

(3s = Press the button for 3 seconds)

Setting the time:

Press the "SET" button until the time segment flashes.

Fig. 3c: Set day of the week

Fig. 3d: Set hour

Fig. 3e: Set minute

Fig. 3f: End

PROGRAMMING SWITCHING TIMES

Switching programme 1 (switch-on time)

Fig. 4a: Call up setting mode.

Fig. 4b: Select day of the week or combination.

Fig. 4c: Set switch-on hour.

Fig. 4d: Set switch-on minute.

Switching programme 1 (switch-off time)

Fig. 4a: Set as shown in Figs. 4a to 4d.

Switching programmes 2 to 20

Set as shown in 4a to 4d.

Countdown function (switch-on / switch-off time)

dON: Switch on the switched-off clock, dOFF vice versa.

Fig. 4f: Set as shown in Figs. 4a to 4e.

Fig. 4g: End

CONNECTING

Fig. 5: Leave consumers switched on!

USING OPERATING MODES

Fig. 6a: ON Consumers always on

AUTO Time switch controller

OFF Consumers always off

Countdown function

Fig. 6b: Press C.D button to start / end.

Random function

The consumer is switched on / off on the random principle.

Fig. 6c: Press the RND button to start / end.

DELETE ALL

Fig. 7: Remove the timer from the socket and press RESET using a thin, electrically non-conductive object.

TECHNICAL DATA

- 20 day / week programmes with 140 switch-on / switch-off times
- Automatic and manual switching
- Countdown and random function
- 12 / 24-hour display
- Childproof socket
- Power reserve: 100 hours
- Built-in rechargeable battery for saving the settings
- Minimum switching interval: 1 min.
- Switching capacity: max. 1.800W (inductive: max. 460VA)
- Power supply: 230V~BA/50Hz

Environmental protection: Return old electronic devices to a separate collection point, do not dispose of them with the domestic refuse.

WARRANTY

This REV article is tested several times during production using the latest technology. In case a defect should occur, REV is liable in the below mentioned scope.

- The period of warranty is 24 months starting from the date of purchase.
- The device will be repaired free of charge or exchanged, once there is a proof that the defect has occurred during the transport or is due to the material and under the condition that this incident has occurred within the warranty period.
- The liability is excluded for transport damages as well as damages due to improper installation.
- In case that there is no objection from the customers side during this period, the warranty expires.
- In case of damage the device has to be send in together with the receipt as well as a short description of the kind of damage.
- Without a valid warranty the repair will only be done against payment. We reserve the right to change technical details.

WEEE-REFERENCE OF DISPOSAL

In accordance with European defaults used electrical and electronics devices may no more be given to the unsorted waste. The symbol of the waste bin on wheels refers to the necessity of separate collection. Please help with environmental protection and see to it that this device is given to the for this purpose designated systems of waste sorting if you do not use it any longer.

GUIDELINE 2002/96/EG OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of January 27th 2003 about electrical and electronics old devices.



Batteries and accumulators are not to be disposed of in the normal house waste bin. Every user is legally obliged, to hand over all batteries and accumulators, irrespective of whether or not they contain harmful substances to a communal collection point in the local town area or to a trade dealer so that they can be disposed of in an orderly environmentally friendly manner.

Batteries and accumulators should only be handed over when they are completely discharged!



Batteries and accumulators are not to be disposed of in the normal house waste bin. Every user is legally obliged, to hand over all batteries and accumulators, irrespective of whether or not they contain harmful substances to a communal collection point in the local town area or to a trade dealer so that they can be disposed of in an orderly environmentally friendly manner. Batteries and accumulators should only be handed over when they are completely discharged!

WEEE-naputak o zbrinjavanju
Rabljeni električni ili elektronski uređaji se u skladu s odredbama EU više ne smiju stavljati u nerazvrstani otpad. Simboli kante za otpad na kotačima ukazuju na nužnost odvojenog prikupljanja.
Pomoćite i Vi u zaštiti okoliša te se pobrinite da se ovaj uređaj, kad ga više ne budete koristili, preda u za to predviđene sustave za odvojeni prikupljanje otpada.
DIREKTIVA 2002/96/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VJEĆA od 27. siječnja 2003. o starim električnim i elektronskim uređajima.

Baterije i akumulatori ne spadaju u kućni otpad. Svaki potrošač zakonski je obavezan, sve baterije i akumulatori, bez obzira sadrže li ili ne štetne materije, predati na sabornim mjestu nadležnom za njegovu općinu / do grada ili na prodajnom mjestu, čime se omogućuje zbrinjavanje bez posljedica na okoliš i zdravlje ljudi.
Molimo odlažite samo prazne baterije i akumulatori!



BRUKSFÖRMÅL

Digitalt ukes-tidsur med countdown- och tilfeldigsfunktions.

Fig. 1: A för bruk innersida

B för bruk utvändigt eller iak

SIKKERHET

Barn må ikke bruke apparatet!

Hvis apparatet er skadet, må det ikke tas i bruk!

Det må ikke tilkobles apparatet som trengjer oppsett (f.eks. vifteovn)

Det må ikke kobles flere tidsur etter hverandre!

Ikke beljen knapper med elektrisk ledende gjenstander.

LÅDE AKKUN

Den integrerte akkuen oppnårholder innstillingene i opp til 100 timer når strømmen er koblet ut. Ette lengre tids trolking fra nettet:

Fig. 2: Lad opp akkumulatoren, trekk tidsbytteren ut av stikkontakten, trykk RESET med en tynn og elektrisk ikke-ledende gjenstand.

INNSTILLING AV KLOKKELETT

Fig. 3a: Sommerstid (S) eller vinterstid velges

Fig. 3b: 12-timers-display (PM/AM) eller 24-timers-display velges

(3s = tasten trykkes i 3 sekunder)

Tidsinnstilling

Taste "SET" trykkes til den tilhørende innstillingen blinker.

Fig. 3c: Innstilling av ukedag

Fig. 3d: Innstilling av ukedag

Fig. 3e: Innstilling av minutt

Fig. 3f: Avslutte

PROGRAMMERING KOBLENGSTIDER

Koblingsprogram 1 (innkoblingsstid)

Fig. 4a: Innstillingsmodus kalle opp

Fig. 4b: Ukedag eller kombinasjon velges.

Fig. 4c: Innstilling av innkoblingsstid

Fig. 4d: Innstilling av innkoblingsminutt.

Koblingsprogram 1 (utkoblingsstid)

Fig. 4e: Innstilling som fig. 4a til 4d.

Koblingsprogrammer 2 til 20

Innstilling som 4a til 4d.

Countdown-funksjon (inn-/utkoblingsstid)

dON: Innkobling av det utkoblede uret, dOFF omvendt.

Fig. 4f: Innstilling som fig. 4a til 4e.

Fig. 4g: Avslutte

TILKOBLING

Fig. 6a: Forbrukeren må være tilkoblet

Fig. 6b: Forbrukeren må alltid være tilkoblet

Fig. 6c: Forbrukeren må alltid være av

Countdown-funksjon

Fig. 6b: For start/stutt trykkes C.D. -tasten.

Fig. 6c: Tildeligheitsfunksjon

Forbrukeren slås av/på etter tilfeldigheitsprinsippet.

Fig. 6c: For start/stutt trykkes RND-tasten.

SLETTE ALT

Fig. 7: Trekk tidsbytteren ut av stikkontakten, trykk RESET med en tynn og elektrisk ikke-ledende gjenstand.

WEEE-Råd om avfallshåndtering

I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.

Vi ber om at også De tar vare på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.

EUROPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

Batterier skal ikke kastes med den vanlige søpla. Hver eneste forbruker er rettslig forpliktet til å levere batterier hos det lokale innsamlingsstedet, usnsett om de inneholder skadestoffer eller ei, slik at de kan avfallshåndteres på miljøvennlig vis. Vennligst lever bare batterier som er utladd!

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akumulatori ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki. Boini potroshitel' ne biva da se iskhazipat c bitoveli otpadniki.

Baterias e akum

ISO

USO

Temporizador semanal digital con función de cuenta atrás y alarma.

Fig. 1 A para uso interior

Fig. 2 A para uso en exterior protegido

SEGURIDAD

(No apto para utilización por niños!)

No poner en función si el aparato está averiado!

No conectar aparatos que deban ser supervisados (p. ej. ventilador calefactor)!

No conectar varios temporizadores entre sí!

No pulsar los botones con un objeto metálico o conductor de electricidad.

CARGAR LA BATERÍA

La batería integrada memoriza la configuración hasta 100 horas sin estar conectado a la corriente. Tras largo periodo de desmemoria:

Fig. 3: Cargar batería, sacar relé conmutador del conector, pulsar RESET con un objeto delgado no metálico ni conductor de electricidad.

AJUSTAR LA HORA

Ajuste básico

Fig. 3a: Seleccionar horario de verano (S) o de invierno

Fig. 3b: Seleccionar modo de 12 horas (PM/AM) o de 24 horas

(S = Pulsar el botón durante 3 segundos)

Ajuste del tiempo

Pulsar el botón "SET" hasta que parpadee el elemento que desea ajustar.

Fig. 3c: Ajustar día de semana

Fig. 3d: Ajustar hora

Fig. 3e: Ajustar minutos

Fig. 3f: Salir

Programar los tiempos de conmutación

Programa de conmutación 1 (momento de inicio de conexión)

Fig. 4a: Entrar en el modo de ajuste.

Fig. 4b: Seleccionar el día de la semana o una combinación.

Fig. 4c: Ajustar la hora de inicio de conexión.

Fig. 4d: Ajustar el minuto de inicio de conexión.

Programa de conmutación 1 (momento de fin de conexión)

Fig. 4e: Ajustar como en Fig. 4a hasta 4d.

Programas de conmutación 2 hasta 20

Fig. 4f: Ajustar como en Fig. 4a hasta 4d.

Cuenta atrás (Momento de inicio/fin de conexión)

ON: Conectar el temporizador después, OFF: a la inversa.

Fig. 4f: Ajustar como en Fig. 4a hasta 4e.

Fig. 4g: Salir

CONECTAR

Fig. 5 [Deje el aparato encendido!]

USO DE LOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Fig. 6a: ON

Aparato siempre encendido

Fig. 6b: ALTO

Controlado por el temporizador

Fig. 6c: OFF

Aparato siempre apagado

Función de cuenta atrás

Fig. 6b: Para inicializar pulsar el botón C.D.

Funcionamiento aleatorio

El aparato se enciende/apaga aleatoriamente.

Fig. 6c: Para inicializar pulsar el botón RND.

BORRAR TODO

Fig. 7: Sacar relé conmutador del conector, pulsar RESET con un objeto delgado no metálico ni conductor de electricidad.

WEEE-Indicaciones para la evacuación

De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden evaluarse como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva.

Colorear usual también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la estación selectiva de residuos o no va a utilizar más.

DIRECTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEOS DEL 27 de enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Pilas y acumuladores no pueden ser arrojados a los residuos domésticos. Cada consumidor está obligado por ley a entregar todas las pilas y acumuladores, independientemente si contienen contaminantes o no, en un punto de recogida de su comunidad/municipio o en el comercio, para que de ese modo puedan ser encaminados a una eliminación respaldada por el medio ambiente.

(Por favor, entregar pilas y acumuladores sólo en estado descargado)

Fi

KAYTTÖTILAKORTTIUS

Digitaalisen viestikortin (lähikeskusta- ja satunaisasäätö) malli.

- Kuva 1: Aistisäätöä tarkoittavat
- B suositun suositusta tarkoittavat

TURVALISUUS

Laite ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi.
Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
Älä kokea laitteeseen uusia laitteita, joita täytyy valvoa (esim. kuunapuhallin).
Älä kokea uusia akkukäyttöisiä laitteita.
Näppäimiä ei saa käyttää sähköä johtavien esineiden avulla.

AKUN LATAAMINEN

Säätöasetukset akkujen latausta varten noin 100 tuntia ilman kytkentä virtaverkkoon. Jos laite on pitkään irroitettu, aseta välittömästi:
Kuva 2: Lataa sähköä, vedä ajastin pistorasiasta ja paina RESET-näppäintä ohuella sähköä johtamattomalla esineellä.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

Perausasetus

- Kuva 3: Valitse keskiaika (S) tai talvikaika
- Kuva 4: Valitse 12 tunnin näyttö (PM/AM) tai 24 tunnin näyttö.
- (3s = Paina painiketta 3 sekuntia)

Ajan asettaminen

- Paina painiketta SET niin kauan, että vastaava asema alkaa vilkkua.
- Kuva 5: Aseta vilkkuva.
- Kuva 5D: Aseta laite.
- Kuva 5F: Aseta minuutti
- Kuva 5F: Lopeta asettaminen

KYTKENTÄAIKIOJEN OHJELMOIMINEN

Kytkeä kytkeä (1) (pääkytkentäkytkin)

- Kuva 6: Hita asetus
- Kuva 6B: Valitse vilkkuva ja yhdistelmä.
- Kuva 6C: Aseta pääkytkentäkytkin.
- Kuva 6D: Aseta pääkytkentäkytkin.

Kytkeä kytkeä (2) (poiskytkentäkytkin)

- Kuva 6E: Tuo asetukset kuvien 4A – 4D mukaan.
- Kytkeä kytkeä 2 - 20

Kytkeä kytkeä 2 - 20

- 20: Aseta asetukset kuvien 4A – 4D mukaan.
- Lähikeskusta-asettojen (pääkytkentäkytkin) asetus
- 20: Kytkeä päälle poiskytkentäkytkin, OFF: päälaitteen.
- Kuva 6F: Tuo asetukset kuvien 4A – 4E mukaan.
- Kuva 6F: Lopeta asettaminen

KYTKENTÄMINEN

- Kuva 6G: Jos sähkötoista päälle kytkettyä

KÄYTTÖLOJEN KÄYTTÄMINEN

- Kuva 6H: ON Sähkötoista on aina päällä.
- OFF AUTO Ohjauk asetettuna
- Sähkötoista on aina pois päältä.

Lähikeskusta-asettojen

- Kuva 6I: Kytkeä päälle painamalla C.D.-painiketta.

Satunaisasäätö

- Sähkötoista kytkeä päälle ja pois satunaisesti.

- Kuva 6J: Kytkeä päälle painamalla RND-painiketta.

ASESTUSTEN POISTAMINEN

- Kuva 7: Vedä ajastin pistorasiasta ja paina RESET-näppäintä ohuella sähköä johtamattomalla esineellä.

Sähkö- ja elektronikalaitteiden hävittämissuhteet

Käytettyjä sähkö- ja elektronikalaitteita ei saa Euroopan unionin määräysten mukaan enää hävittää laitteiden valmistajan jätteen mukana. Yöryssä olevia laitteiden myyntiä osittain rajoittavien väittämättömien laitteiden ympäristöä ja luonetta silmiä, ellei käytettyä tuotteita laitetulla laitteella hävitetä oikein. Sähkö- ja elektronikalaitteita koskeva 27. tammikuuta 2003 annettu EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON DIREKTIVI 2002/95/EY

Paristojen ja akkujen ei saa hävittää tavalliseen mukana. Jokaikun kuluu on lain mukaan velvoitettu vieraan kaikki paristot ja akut, myyntikyselyssä ripumattua, kuntansa/kaupunkinsa keräyskeskukseen tai palautettua. Jos paristoja myydään liikkeeseen, jolla ne voidaan hävittää ympäristöystävällisesti. Hävityä paristoja ei saa viedä tyrmä.

HLADA RAFHÖÐU
 Innbyggja rafhæðin gegn stýringarmagnum á allt að 100 klukkustundir eftir að innbyggjarnir hafa verið tekiðnir í sambandi. Ef sambandið hefur verið rófið lengur:
 Mynd 2: Hlada rafhöðu, taka tímastíllirinn úr innstungunni og þrýsta með mjómun

STILLA TÍMANN
 Grunnstilling
 Mynd 3a: Hlada samartima (S) eða vetrartima Mynd 3b: Velja á milli 12-stílls-stillingu (PM/AM) eða 24-stílls-stillingu (3s = Þrýsta 3 sekúndur á takkann)

Tímastílling
 Mynd 4: "SET" takkann, þar til viðeigandi stílling fer að blikka. Mynd 3c: Stilla

STILLA SKIPTITÍMA
 Skiptiprógramm 1 (Kveiktími)
 Mynd 4a: Kalla fram stíllingarham Mynd 4b: Hlada víkudag eða samsetningu. Mynd 4c: Stilla kveiktíma. Mynd 4d: Stilla kveikminútu.
 Skiptiprógramm 1 (Slökkvitími)
 Mynd 4e: Stilla eins og á myndum 4a til 4d.
 Mynd 4f: Stilla 2 tíl 20
 Stilla eins og á 4a til 4d
 Niðurtalningsvirkni (Kveiktí-/Slökkvitími)

TENGJA
 Mynd 5: Látid notandann vera tengdun!

NOTA VINNISLEUTUNDIR
 Mynd 6a: ON Notandi ávallt tengdur
 AUTO Tímastílls-stýring
 OFF Notandi ávallt af tengdur

Niðurtalningsvirkni
 Mynd 6b: Til að ræsa/slökva Þrýsta á C.D.-takkann. Siembivirkni
 Notandinn fer tengdur/af tengdur samkvæmt siembirglinu.
 Mynd 6c: Til að ræsa/slökva Þrýsta á RND-takkann.

EYDA ÖLLU
 Taka tímastíllirinn úr innstungunni og þrýsta með mjómun hlut sem ekki leiðir rafmagn á RESET takkann.

Sákh-ja elektroníkikalaíteromun hávittámíshojæet
 Käyitäläjä sähkö- ja elektronikkalaiteromun sákh ja euroopan unionin määristen mukana enää laitelaitteiden valmistajien läitetä mukana. Pöytästä oleva jäteläytin merkki osoittaa laitteen valmistajien nimen. Suojele ympäristöä ja huolehtii siitä, että käytössä poistettui laitteet jätetään jätteenkäsittelyä oikein. Sähkö- ja elektronikkalaiteromun koskevaa 2002/96/EY asetus EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON DIREKTIVI 2002/96/EY.

Paristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana.
 Jokinään kulluttaja on lain mukana velvollinen viemään kaikki paristot ja akut, myyjäisyydestä riippumatta, kuntansa/käyringönosaista keräyspisteeseen tai palauttamaan ne paristoja myyjäisyyllä läikeeseen, jotta ne voidaan hävittää ympäristötavalliseen. Hävität paristot ja akut vain tynjini!

NL

ACCU LADEN

De ingebouwde accu bewaart de instellingen bij een ontbrekende netsaansluiting maximaal 100 uur lang. Na langer durende verbrekking van het stroomnet:

Af. 2: accu laden, schakelklok uit stopcontact nemen met een duim, elektrisch niet-geleidend voorwerp RESET indrukken.

TIJDSTIP INSTELLEN

Ebasinstelling

Af. 3a: zomertijd (S) (c.q. wintertijd kiezen. Afb. 3b: 12-u display (PM/AM) of 24-u display kiezen (3s = toets 3 seconden lang indrukken)

Tijdstelling

Toets "SET" indrukken totdat de bijbehorende instelling knippert. Afb. 3c: tijd instellen. Afb. 3d: uur instellen. Afb. 3e: minuut instellen. Afb. 3f: beëindigen

SCHAKELTIJDLEN PROGRAMMEREN

Schakelprogramma 1 (uitschakeltijd)

Af. 4a: instelmodus oproepen. Afb. 4a: wekdag of combinatie kiezen. Afb. 4b: inschakeltijd instellen. Afb. 4d: inschakelminuut instellen.

Schakelprogramma 1 (uitschakeltijd)

Af. 4e: instellen zoals aft. 4a tot 4d.

Schakelprogramma 2 tot 20

Instellen zoals 4a tot 4d.

Countdownfunctie (in-/uitschakeltijd)

dO'n: inschakelen van de uitgeschakelde klok, dOFF omgekeerd. Afb. 4f: instellen zoals aft. 4a tot 4e. Afb. 4g: beëindigen

AANSluiten

Af. 5: verbuikcr inschakeld laten!

MODI BENUTTEN

Af. 6a: ON verbuikcr riltijd "Aan"
 AUTO besturing schakelklok
 OFF verbuikcr riltijd "Uit"

Countdownfunctie

Af. 6b: om te starten/beëindigen toets "C.D." indrukken. Toevulsfunctie De verbuikcr wordt volgens het toevulsprincipe in-uitgeschakeld. Afb. 6c: om te starten/beëindigen toets "R" indrukken.

ALLES WISSEN

Schakelklok uit stopcontact nemen, met een duim, elektrisch niet-geleidend voorwerp RESET indrukken.

WEEE-afvalrichtlijn


In overeenstemming met de Europese aanwijzingen mag afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet langer bij het onge sorteerd afval worden gedeponeerd. Het symbool van de verwijderbare afvalmarkering wijst op de noodzaak van een gescheiden afvalverzameling.

Hier ook mee om milie te beschermen en zorg ervoor dat deze apparaten, als u ze niet meer gebruikt, in de correcte systemen van de gescheiden afvalverzameling terechtkomen.

RICHTLIJN 2002/96/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Batterijen en accu's mogen niet bij het huishuif gepooid worden.

Iedere consument is wettelijk toe verplicht, alle batterijen en accu's, ongeacht of zij schadelijke stoffen bevatten of niet, die een innamepunt van zijn gemeentelijke of provinciale afvalverwerkingsinstallatie vormen, te verzamelen en afgevoerd te laten. Het is niet toegestaan deze afvalstoffen op andere wijze te verwijderen of te vernietigen.



Batterijen en accu's mogen niet bij het huishuif gepooid worden.

Iedere consument is wettelijk toe verplicht, alle batterijen en accu's, ongeacht of zij schadelijke stoffen bevatten of niet, die een innamepunt van zijn gemeentelijke of provinciale afvalverwerkingsinstallatie vormen, te verzamelen en afgevoerd te laten. Het is niet toegestaan deze afvalstoffen op andere wijze te verwijderen of te vernietigen.

SK

Účel používania

Digitalizované časové hodiny s count-down-funkciou a funkciou náhodného zapínania.

Obs. 1: Áre používané v interiéri

B pre používanie v chránenom exteriéri

Bezpečnosť

1. Bezpečnostné pokyny:

Tento produkt je určený pre bežné domácnosti; nemesie byť používaný ako bezpečnostné zariadenie! Ako zdroj napájania môže slúžiť iba nábežná sieťová záskruť (230V ~, 50Hz, s ochranným vodičom). Pred uvedením produktu do prevádzky si prosím pozorne prečítajte tento návod a skontrolujte produkt ohľadom možných poškodení. V prípade poškodení nemesiate prístup napájam. Dávajte pozor na to, aby sa prístroj nedostal do rúk detí alebo neoprávnených osôb. Nepoužívajte prístroje, ktorých nestabilita prevádzky môže viesť k ohrozeniu života alebo vzniku veľkých škôd.

Nabíjanie akumulátorovej batérie

Nabíjanie akumulátorovej batérie zachováva nastavenia v prípade chýbajúceho sieťového pripojenia až na dobu 100 hodín. Po dlhšom období od siete: Obr. 2: Nabíte akumulátorovú batériu, vyberte spínače hodiny za pomociu tlačítka, elektrický neodstráňte predmetu sietze RESET.

Nastavenie času

Základné nastavenie

Obr. 3a: Zvoľte letný čas (S) prip. zimný čas

Obr. 3b: Zvoľte 12-hod. zobrazenie (PM/AM) alebo 24-hod. zobrazenie (3s=tabuľka 3 podříde 3 sekundy)

Nastavenie času

Stlače tlačidlo "SET", až kým príslušné nastavenie začne blikať.

Obr. 3c: Nastaviť deň

Obr. 3d: Nastaviť hodiny

Obr. 3e: Nastaviť minúty

Obr. 3f: Ukončiť

Programovanie spínačov časov

Spínač program 1 (čas vypnutia)

Obr. 4a: Vytvoriť nastavenie

Obr. 4b: Zvoľte deň alebo kombináciu

Obr. 4c: Nastaviť hodinu zapnutia

Obr. 4d: Nastaviť minútu zapnutia

Spínač program 1 (čas vypnutia)

Obr. 4e: Nastaviť ako obr. 4a až 4d

Spínač program 2 až 10

Nastaviť ako 4a až 4d

Count-down-funkcia (čas za-vypnutia)

dON: Zapnúte vypnutý hodiny, dOFF: Obrátenie

Obr. 4f: Nastaviť ako obr. 4a až 4e

Obr. 4g: Ukončiť

Pripojení

Obr. 5: Spotrebič nechajte zapnutý!

Používanie prevádzkových režimov

Obr. 6: ON: Spotrebič vždy zapnutý

AUTO: Nadanie spínačov hodín

OFF: Spotrebič vždy vypnutý

Count-down-funkcia

Obr. 6b: Pre štart/ukončenie stlače tlačidlo C.D.

Funkcia náhodného zapínania

Spotrebič je za-vypnutím na princípe náhodný.

Obr. 6c: Pre štart/ukončenie stlače tlačidlo RND

Všetko vymazať

Obr. 7: Vyberte spínače hodiny zo záskruť, tenkým nevodivým predmetom stlače RESET.

Upozornenie WEEE k likvidácii

Použitie elektrické a elektronické zariadenia sa podľa európskeho predpisu už nesmú dávať do všeobecného odpadu. Spoločnosť WEEE sa zaväzuje na odpady na kolektívnych poukážkach na nulovosť triedeneho zberu. Pomôžte aj Vy pri ochrane životného prostredia a zabezpečte, aby ste tieto predmety, keď ich už nepoužívate, dali do pre ne určených systémov triedeneho zberu odpadu.

MEMORIALE ZASTUPITEĽEJ EÚROPSKEJ PARLAMENTU A RADY z 27. januára 2003 o systéme elektrického a elektronického zariadeníach.

Batérie a akumulátory musia byť po použití zlikvidované v zmysle platných predpisov, ktoré môžu odovzdať do zberu akumulátorov. Záručné podmienky sa nevzťahujú na batérie dodané spolu so zariadením či na zabudované batérie.

SI

NAMEN UPORABE

Dajljana identiteta skakalnice ura je funkcija zaskakalnice in naključnega vklopa.

Slika 1: A za uporabo v notranjih prostorih

B za uporabo v zunanjih prostorih na prostem

VARNOST

Izdelek ni primeren za otroke!

Če je izdelek polnoodoben, ne ga uporabljajte!

Ne priklopite naprave, ki lahko deluje po pod nadzorom (npr. kaloriferji)!

Ne priklopite več stikalnih ur zaradi zaporednosti!

Gumbov ne pritiskajte s predmeti, ki so električno prevodni.

POLNIJENJE AKUMULATORJA

Vrgnite akumulator zagotavlja ohranjanje napeljenosti v primeru, ko izdelek, na katerega se priključuje, oddaja do 100 ur! Če izdelka ne priključite na omrežna žilnica!

Slika 2: Akumulator, stikalo ur, izvešilec iz zbirne, in priložen predmetov, ki ni električno prevoden, pritisnite RESET.

NASTAVITVE TČNEGA ČASA

Osnovna nastavitve

Slika 3a: Izberite polnočas (S) oz. zimski čas
Slika 3b: Izberite 12-urni priklaz (PM/AM) ali 24-urni priklaz
(S + S = prisrtenje tipki na drži 3 sekunde)

Nastavitve časa

Slika 3c: Pritisnite tipko SET, dokler ne prideva ustrezna nastavitev.
Slika 3d: Nastavitev dneva
Slika 3e: Nastavitev noči

Slika 3f: Nastavitev minut
Slika 3g: Dopolnilo

PROGRAMIRANJE ČASOV VKLOPA IN IZKLOPA

Program 1 (Čas vklopa)

Slika 4a: Priključna nastavitev
Slika 4b: Izbrani aparat
Slika 4c: Nastavitev ure vklopa
Slika 4d: Nastavitev minute vklopa

Program 1 (Čas izklopa)

Slika 4e: Nastavitev kot je prikazano na slikah od 4a do 4d.
Nastavitve kot je prikazano na slikah 4a do 4d.

Funkcija zaskakalnica (Čas vklopa/izklopa)

Slika 4f: Vključno upravljanje ure, OFF obzoro
Slika 4g: Nastavitev kot na slikah 4a do 4d
Slika 4h: Dopolnilo

PRIKLJUČNOST

Slika 5: Izbrani aparat mora biti vključen!
Slika 5a: IZBIRA NAČINA DELOVANJA

Slika 5b:
ON Izbrani aparat ves čas vklopljen
AUTO Upravljanje preko stikalne ure
OFF Izbrani aparat ves čas izklopljen

Funkcija zaskakalnica

Slika 5c: Funkcija vključitve/priključitve s pritiskom na tipko C.D.

Funkcija naključnega preklapljanja

Izbrani aparat se bo vklopil / izklopil po principu naključja.

Slika 5d: Funkcija vključitve/priključitve s pritiskom na tipko RND.

IZBRIS VSEH NASTAVITEV

Slika 5e: Stikalo ur izveščila iz vrstice, s tankim predmetom, ki ni električno prevoden, pritisnite RESET.

WEEE-navodila za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

V skladu s predpisi Evropske Unije, odpadne električne in elektronske opreme ne smemo oddati na nesortiran način. Morajo biti shranjeni na ločenih prikazovalnih mestih za selektivno zbiranje odpadkov. Pomagajte tudi v varovalni okolici in poskrbite, da boste naprave, ki jih ne potrebujete več, oddali na ta za predvidene sisteme ločevanja odpadkov. DIREKTIVA 2002/96/EVS O SKLADNIŠČENJU IN ELIMINACIJI ELEKTRONSKEGA SVETA z dne 27. 1. 2003 o odpadkih električnih in elektronskih opremi.

Baterije in akumulatorji ne smejo med gospodinjske odpadke. Vsaj uporabnik je zakonito dolžan vedeti, kje jih oddati v akumulatorje, ne glede na to, kaj vsebujejo odvisno snovi. Več informacij o tem, kako pravilno odstraniti baterije in akumulatorje, najdete na spletni strani www.eur-waste.com.

Baterije in akumulatorje oddajte le v izrecno namenjeni stanjili.

TR

KULLANIM AMACI

Geri sayım ve rasgele fonksiyonu dijital hafızla zaman ayarlı saat.

Seği 1: 1 A iç ortamlarda kullanılmak için

B korumalı dış ortamlarda kullanılmak için

GÜVENLİK

Cücekları kullanması için tasarlanmamıştır!

Hasarlı cihazı çalıştırmayın!

Gözlemlenirken gerekirse cihazı bıraklayın (örn. ısıtıcı fan)

Birinden fazla zaman ayarlı saatı arka arkaya kullanmayın!

Düğümlere ilişkin bir cümle basmazsınız.

AKÜNÜN SARTI EDİLMESİ

İçine monte edilen akü, peşke bağlıdır. Kesilirden sonra 100 saniyeye kadar ayarlanırsa muhafaza eder. İşlevi bozulan aküleri değiştirin.

Seği 2: Ağıyü sarj edin, zamanlayıcıyı prizde çıkartın ve ilişkin olmayan yeni bir cümle RESET tuşuna basın.

SARTIN AYARLANMASI

Temel ayar

Seği 3a:

Yaz saatini (S) ya da kış saatini seçin

Seği 3b:

12 saat göstergesi (PRKAD) ya da 24 saat göstergesini seçin
(3 = Tuğs 3 tuşuna basılı tutun)

Zaman ayarı

İçli ayar yapın, sönece kadar "SET" tuşuna basın.

Seği 3c:

Gün ayarlayın

Seği 3d:

Saatli ayarlayın

Seği 3e:

Dakikayı ayarlayın

Seği 3f:

Sonlandırm

ACMA-KAPAMA ZAMANLARININ PROGRAMLANMASI

Kumanda program 1 (Acma zaman)

Seği 4a:

Ayar moduna çağlın.

Seği 4b:

Gün veya kombinasyon seçin.

Seği 4c:

Acma saatini ayarlayın.

Seği 4d:

Acma dakikasını ayarlayın.

Kumanda program 2 (Kumanda zaman)

Seği 4e:

Seği 4a - 4d gibi ayarlayın.

Kumanda program 2 - 20

Seği 4f - 4g gibi ayarlayın.

Geri sayım fonksiyonu (Acma-Kapama zaman)

dON: Kapalı saatini ayarlayın, dOFF: reset

Seği 4h:

Seği 4a - 4g gibi ayarlayın.

Seği 4i:

Sonlandırm

BAGLANTI YAPILMASI

Seği 5:

Toketörüy açık bırakın

İŞLETİM TÜRLERİNİN KULLANILMASI

Seği 6a:

ON
AUTO
OFF
Acma-Kapama saatli kumandası
Toketör sürekli kapalı

Geri sayım fonksiyonu

Seği 6b: Başlatmak/Sonlandırmak için C.D tuşuna basın.

Rasgele fonksiyon

Toketöri rasgele preslinibe göre açılır-kapalıdır.

Seği 6c:

Başlatmak/Sonlandırmak için RND tuşuna basın.

TÜKNÜ SİLME

Seği 7:

Zamanlayıcıyı prizde çıkartın ve ilişkin olmayan yeni bir cümle RESET tuşuna basın.

WEEE Tasfiye Uyarısı

Kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazların Avrupa Üyeleşleri uyarınca bundan böyle ayrılanılması gerekliliğine ilişkin çekmektedir.

Yüksek kaliteli ve çevre koruyucu, enerji tasarruflu ve bu cihazları ayrı toplama yerlerinde onarılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Elektrik ve Elektronik Ekip Cihazları İçin 27 Ocak 2003 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KURULUMU ZARFIYLA VERGESİ

Piller ve bataryaları ayrı toplama alanına atın. Her tüketici bütün pilleri ve bataryalarını bunların zararlı maddeleri içerip içermediğine öncelikli olarak bakın, ayrı toplama alanı "seçilide yük edilmemesi" durumunda uzur, bulundugu mahalleni bir toplama yerine veya ilgili birim, ilgili kuruma, ilgili kuruma teslim edilmekte kanunen görevlidir. Pilleri ve bataryaları (ilkin deşarj) aynı derinlikte teslim ediniz.

A bateria instalada guarda as configurações, em caso de falta de ligação à rede durante 100 horas. Após uma desconexão de rede prolongada:

Fig. 2: Carregar a bateria, retirar o temporizador da tomada e premir RESET com um objecto fino e não condutor de energia.

CONFIGURAR A HORA

Configuração básica

Fig. 3a: Seleccionar horário de Verão (S) ou horário de Inverno fig. 3b:
Seleccionar a indicação 12 horas (PM/AM) ou indicação 24 horas (3s = premir durante 3 segundos o botão "SET", até que a respectiva configuração fique intermitente. Fig. 3c: Configurar o dia da semana Fig. 3d: Configurar a hora Fig. 3e: Configurar os minutos Fig. 3f: Terminar

PROGRAMAS PERÍODOS DE COMUTAÇÃO

Programa de comutação 1 (hora de ligação)

Fig. 4a: Consultar modo de configuração Fig. 4b: Seleccionar dia da semana ou combinação, Fig. 4c: Configurar a hora de ligação. Fig. 4d: Configurar minuto de ligação.

Programa de comutação 1 (hora de desconexão)

Fig. 4e: Configurar como fig. 4a a 4d.

Programas de comutação 2 a 20

Configurar como 4a a 4d.

Função countdown (hora de ligação/hora de desconexão)

ON: Ligação do temporizador designado, dOFF ao contrário. Fig. 4f: Configurar como fig. 4a a 4e. Fig. 4g: Terminar

Conectar

Fig. 5: Desligar o consumidor ligado!

APROVEITAR OS MODOS DE FUNCIONAMENTO

Fig. 6a: ON Consumidor sempre ligado
AUTO Comando do temporizador
OFF Consumidor sempre desligado

Função countdown

Fig. 6b: Para iniciar/terminar premir sempre o botão C.D. Função aleatória O consumidor é ligado/desligado conforme o princípio aleatório. Fig. 6c: Para iniciar/terminar premir o botão RND.


ELIMINAR TUDO

Retirar o temporizador da tomada, e premir RESET com um objecto fino e não condutor de energia.

WEEE-Aviso de descarte

Aparelhos eléctricos e electrónicos usados não podem ser mais colocados em lixo não separado conforme as determinações europeias. O símbolo do tambor de lixo sobre todas as avisa sobre a necessidade da colecta separada.
Também ajuda na protecção do meio ambiente e providencia que estes aparelhos quando não mais usados sejam entregues no sistema previsto da colecta separada.
EUROPEAN UNION
REGULACE 2002/96/CE
O Conselho Europeu e o Conselho EUROPEU de 27 de Janeiro 2003 sobre os aparelhos eléctricos electrónicos antigos.

As pilhas e as acumuladores não devem ser deixados ao lixo doméstico. Cada consumidor tem o dever legal de entregar todas as pilhas e acumuladores, quer contenham substâncias nocivas ou não, num serviço de recolha da sua localidade ou outro ponto de recolha onde possam ser conduzidos para a remoção ecológica. Entregar as pilhas e os acumuladores apenas se estiverem descarregados!

[illegible]

HU

RENDELTESETÉS

Digitalis helyi időszaki kapcsolószóra visszacsatolási és véletlenszerű kapcsolófunkcióval.

1. ábra: A belső terekben történő alkalmazására

B védet külső térben történő alkalmazására

BIZTONSÁG

Gyermekek által nem használható! Sűrűl készüléket előzetes helyeztetési utasítások figyelembe vételével kell kezelni (pl. hőszugárzó) csatlakoztatására! Több időzítós kapcsolószóra soha nem kapcsolható!

A gombokat nem szabad elektromossággal vezetett tárgyakkal kezelni.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A bejelölt akkumulátor töltési idejének lejárta esetén a dugaszalót megőrzi a beállításként.

Hosszabb hálózati-megszakítások követően:

2. ábra: Az akkut feltöltjük, az időzítő azrtől kihozuk a dugaszalót aligzaltól, egy vékony,

elektromossággal nem vezetett tárggyal megnyomjuk a RESET gombot.

PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Alapbeállítás

3a. ábra: Nyári időszámítás (S/MI) 11. teli
időszámítás kivételével

3b. ábra: 12 óra kijelzés (PM/AM) vagy 24
óra kijelzés választása (3s =

billentyű nyomása 3 másodpercig)

Időbeállítás

3c. ábra: A SET billentyű addig nyomjuk, míg a hozzátartozó beállítás villog.

3d. ábra: A HET napjának beállítása

3e. ábra: Óra beállítása

3f. ábra: Perc beállítása

3g. ábra: Befekző

KAPCSOLÁSI IDŐK PROGRAMOZÁSA

Kapcsolási program 1 (bekapcsolási ideje)

4a. ábra: Beállítás üzemmód megjelenítése.

4b. ábra: A HET napja vagy kombináció választása.

4c. ábra: A bekapcsolási időre beállítás.

4d. ábra: A bekapcsolási percek beállítása.

Kapcsolási program 1 (bekapcsolási ideje)

4e. ábra: A 4a - 4d. ábrák szerinti beállításokat elvéggezzük.

Kapcsolási programok 2 - 20

A 4a - 4d. ábrák szerinti beállításokat elvéggezzük.

Visszaszámlálás funkció (be- /kikapcsolási idő)

BE: A kikapcsoló óra bekapcsolásig OFF fordítva.

4f. ábra: Beállítás a 4a - 4e. ábrák szerint.

4g. ábra: Befekző

CIKLUSKÖZTARTÁS

5. ábra: Fogyasztót hagyjuk bekapcsolva!

ÜZEMMÓDOK HASZNÁLATA

6a. ábra: BE Fogyasztó mindig BE

AUTO Fogyasztóra vezérlés

OFF Fogyasztó mindig KI

Visszaszámlálás funkció:

6b. ábra: Az időzítőbe beírjuk a be- /kikapcsolási időt.

Véletlenszerű funkció:

A fogyasztó be- /kikapcsolása a véletlen ellen alapján történik.

6c. ábra: Az időzítőbe beírjuk a be- /kikapcsolási időt.

WEINMANN-ral a környezetet kímélő módon áramtalanítani lehet.

MINDENT TÖRÖL

7. Ábra: Az időzítő ártól kihozuk a dugaszalót aligzaltól, egy vékony, elektromossággal nem vezetett tárggyal megnyomjuk a RESET gombot.

WEINMANN-ral a ravannez z alpadró elektroniki in elektroniko programo

V skladu s predpisom Evropske Unije, odpadne elektronske in elektronske opreme ne smemo odpadati med nesortirane odpadke. Smiselj smetnjaka na koleh pripravi na enostavno ločenega odpadka. Pomagajte tudi, da varovati okolje in poškodbe, da boste naprave, ki jih ne potrebujete več, oddali na to predvideno sisteme ločevanja odpadkov. DIREKTIVA

2002/96/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN EVROPSKEGA SVETA z dne 27. 1. 2003 o odpadni elektrini in elektronski opremi.

Az elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szeméttel dobni. Minden fogyasztót külön-külön kell eldobni.

leadni minden elemét és akkút helyi környezetvédelmi / városrendezési gyűjtőhelyre - függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e áramos anyagokat, vagy nem - hogy azokat a környezetet kímélő módon áramtalanítani lehessen.

Kérjük, hogy az elemeket és akkukat közüzemi lemerített állapotban adját le!

SE

ANVÄNDNINGSSYFTE

Digital veckotimer med nedrättnings- och slumpfunktion.

Bild 1: A för användning inomhus

B för användning på skyddade platser utomhus

SAKERHET

Ej avsedd för användning av barn!

Apparat är inte avsedd om den är skadad!

Anslut inga apparater som kräver spänning (t.ex. värmefäktare)!

Koppla inte flera timrar i serie!

Manövrera inte knapparna med elektrisk ledande föremål.

LADDA BATTERIET

Det inbyggda batteriet sparar inställningarna upp till 100 timmar om det inte finns någon nätanätslutning.

Efter längre bortkoppling från värdet.

Bild 2: A: Ladda batteriet, ta bort kopplingsuret från eluttaget, tryck RESET med ett tukt, ej

elektrisk ledande föremål.

STÄLLA IN TIDEN

Grundinställning

Bild 3a: Välj somarrtid (S) eller vintertid

Bild 3b: Välj 12-timmarsvarning (PM/AM) eller 24-timmarsvarning

(3s = tryck på knappen 3 sekunder)

Tidsinställning

Tryck på knappen "SET" tills hörbärande inställning blinkar.

Bild 3c: Ställ in veckodag

Bild 3d: Ställ in timme

Bild 3e: Ställ in minut

Bild 3f: Avsluta

PROGRAMMERA KOPPLINGSLEDER

Kopplingsprogram 1 (påkopplingstid)

Bild 4a: Aktivera inställningstipe.

Bild 4b: Välj veckodag och kombination

Bild 4c: Ställ in påkopplingsintime.

Bild 4d: Ställ in påkopplingsminut.

Kopplingsprogram 1 (frånkopplingstid)

Bild 4e: Ställ in såsom bild 4a till 4d.

Kopplingsprogram 2 till 4

Ställ in såsom 4a till 4d.

Nedräkningsfunktion (på-frånkopplingstid)

dON: Påkoppling av den förinställda timern, dOFF: ömvalt.

Bild 4f: Ställ in såsom bild 4a till 4e.

Bild 4g: Avsluta

ANSLUTA

Bild 5: Lämna förbrukaren påkopplad!

ANVÄND SÄTT

Bild 6a: ON Förbrukare alltid på

AUTO Timersystem

OFF Förbrukare alltid av

Nedräkningsfunktion

Bild 6b: Tryck på C-knappen för att starta/avsluta

Slumpfunktion

Förbrukaren kopplas på och av slumpmässig.

Bild 6c: Tryck på RND-knappen för att starta/avsluta.

RADERA ALLT

Bild 7: Ta bort kopplingsuret från eluttaget, tryck RESET med ett tukt, ej elektrisk

ledande föremål.


WEEE-avfallsshanteringsanvisningar

Begagnad elektrisk ek- och elektronikutrustning får enligt europeiska regler inte längre läggas bort som hushållsavfall. Symbolen med avfallsbussen på hjul anger att produkten skall källsorteras.

Hjälp till att skydda miljön genom lämna denna produkt eller till avfallsystem inom ramen för källsortering.

DET EUROPEISKA PARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV från den 27 januari 2003 beträffande utjämnt elektrisk och elektronisk utrustning.

Batterier, engångs- eller uppladdningsbara batterier, får inte kassas tillsammans med hushållsavfall. Varje konsument är, enligt lag, förpliktad att lämna alla batterier (särskilt om de innehåller skadestoffen eller till att av kommunalt/stadens/regionens samlingsrättelser till det handlen, så att en miljövänlig avfallsanläggning kan genomföras. Batterier får endast lämnas i uraddat skick!



ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μέσω της ενσωματωμένης μπαταρίας οι ρυθμίσεις διατηρούνται έως και 100 ώρες σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που η ηλεκτρική τροφοδοσία διακοπεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα:

2. Φορτίστε την μπαταρία, αποσυνδέστε το χρονοδιακόπτη από την πρίζα, πατήστε RESET με ένα λεπτό, ηλεκτρική μη αγώγιμο αντικείμενο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

Βασική ρύθμιση

Εκ. 3a: Επιλογή θερινής ώρας (S) ή χειμερινής ώρας

Εκ. 3b: Επιλογή ένδειξης 12 ωρών (PM/AM) ή ένδειξης 24 ωρών

(3s = Πατήστε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα)

Ρύθμιση ώρας

Πατήστε το πλήκτρο "SET", έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η αντίστοιχη ρύθμιση

Εκ. 3c: Ρύθμιση ημέρας της εβδομάδας

Εκ. 3d: Ρύθμιση ώρας

Εκ. 3e: Ρύθμιση λεπτού

Εκ. 3f: Τερματισμός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόγραμμα λειτουργίας 1 (ώρα ενεργοποίησης)

Εκ. 4a: Προβολή κατάστασης ρύθμισης.

Εκ. 4b: Επιλογή ημέρας της εβδομάδας ή ανδραναυατο.

Εκ. 4c: Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης

Εκ. 4d: Ρύθμιση λεπτού ενεργοποίησης

Πρόγραμμα λειτουργίας 1 (ώρα απενεργοποίησης)

Εκ. 4e: Ρύθμιση παύση με τις εκ. 4a έως 4d.

Προγράμματα λειτουργίας 2 έως 20

Εκ. 4f: Ρύθμιση παύση με τις εκ. 4a έως 4d.

Λειτουργία αντιστροφή μέτρησης (ώρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)

Εκ. 4g: Ενεργοποίηση του απενεργοποιημένου ρολογιού, OFF αντιστροφή.

Εκ. 4h: Ρύθμιση παύση με τις εκ. 4a έως 4e.

Εκ. 4g: Τερματισμός

ΣΥΝΔΕΣΗ

Εκ. 5: Αφαιρέστε τον καταναλωτή ενεργοποιημένο!

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εκ. 6a: ON Καταναλωτής μονίμως ενεργοποιημένος

AΥΤΟ Λειτουργία με χρονοδιακόπτη

OFF Καταναλωτής μονίμως απενεργοποιημένος

Λειτουργία αντιστροφής μέτρησης

Εκ. 6b: Για την έναρξη/τμήση τερματισμό πατήστε το πλήκτρο C.D. Λειτουργία τυχαίας ενεργοποίησης

Ο καταναλωτής ενεργοποιείται/απενεργοποιείται τυχαία.

Εκ. 6c: Για την έναρξη/τμήση τερματισμό πατήστε το πλήκτρο RND.


ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΩΛΩΝ

Εκ. 7: Αποσυνδέστε το χρονοδιακόπτη από την πρίζα πατήστε RESET με ένα λεπτό, ηλεκτρική μη αγώγιμο αντικείμενο.

Ένδειξη διαβάζετε

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, απαιτείται η ρηλή απόδειξη ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εξοπλισμού στα οικιακά. Το συμβόλαιο που κόβει πάνω σε ρόδες, υπογράφει την ανάγκη της εξουσιοδότησης. Συνδέεται και έτσι στη προστασία του καταναλωτή να διαβάσει τη σύμβαση ή το συμβόλαιο που υπογράφει ο καταναλωτής. ΟΔΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΑ, από τις 27 Ιανουαρίου 2003 για τα συμβόλαιο ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Μπαταρίες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Κάθε καταναλωτής υποχρεούται να μην, παραδίδει όλες τις μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες και μη, ανάκτηση των περιεχομένων ή όχι βλαβερής ουσίας, σε Κέντρο συλλογής της κοινότητας ή της συλλογής το ή του επιτόμιου, να μην τα απορρίπτει σε υδατοπηγάδια, σε λάκους ή να τα πετάξουν απόρριψη. Παρακαλούμε να παραδώσετε τις μπαταρίες/και μη μπαταρίες μόνο σε



БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускайте к прибору детей.
Не использовать поврежденный прибор.
Не подключать к прибору, требующему надзора (например, тепловизорам).
Не подключать к сети электроприборы, требующие специального обслуживания.
Не нажимать кнопки управления электропроводящими предметами.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Встроенный аккумулятор сохраняет настройки без сети до 100 часов. После 100 часов сделать следующие шаги. Рис. 2. Зарядите аккумулятор, отключите таймер от сети и нажмите кнопку RESET. Тонким предметом, не проводящим ток.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Начальные установки

Рис. 3а. Выбрать летнее время (S) или зимнее
Рис. 3б. Выбрать 12-часовой формат (PM/AM) или 24-часовой формат (нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку 3s)
Настройка времени

Установка времени

Настроить кнопку SET, пока не замигает нужная настройка.
Рис. 3а. Установить день недели
Рис. 3б. Установить часы
Рис. 3с. Установить часы
Рис. 3д. Установить минуты
Рис. 3е. Завершить настройку

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ

Программа включения 1 (первая установка)

Рис. 4а. Вызвать режим установки
Рис. 4б. Выбрать день недели или комбинацию
Рис. 4с. Задайте часы включения
Рис. 4д. Задайте минуты включения

Программа включения 1 (время выключения)

Рис. 4д. Установите, как показано на рис. 4а-4д
Программы включения 220
Установите, как показано на рис. 4а-4д
Функция обратного отсчета (время выключения)

Функция обратного отсчета (время выключения)

сON: задать час выключения, OFF: наоборот
Рис. 4е. Установите, как показано на рис. 4а-4д
4к. Завершите настройку

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 5. Оставить пользователя включенным

ВЫБОР РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рис. 6а. ON Пользователь постоянно включен
AUTO Управление с помощью таймера
OFF Пользователь постоянно отключен

Функция обратного отсчета

Рис. 6б. Для включения и выключения нажмите кнопку C.N.
Случайные функции

Пользователь будет включаться и выключаться по принципу случайности.

Рис. 6в. Для включения и выключения нажмите кнопку RND

ОБЩИЙ СБРОС

Рис. 7. Отключите таймер от сети и нажмите кнопку RESET тонким предметом, не проводящим ток.

Указание по утилизации WEEE (директива ЕС по лому электрических и электронных приборов)

Использование электрических и электронных приборов в соответствии с европейскими постановлениями не разрешается выбрасывать с несоответствующими отходами. Символ ♻️ на этикетке прибора на корпусе указывает на необходимость раздельного сбора. Окажите помощь в защите окружающей среды и пользуйтесь о том, чтобы сдать прибор, если вы больше не пользуетесь, в предпринятую для этой цели систему.

В соответствии с ДИРЕКТИВой 2002/96/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА и СОВЕТА от 27 января 2003 г. в отношении старых электрических и электронных приборов.

Μπαταρία κα επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Κάθε καταναλωτής υποχρεούται να παραδώσει όλες τις μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες ή όχι, ανεξάρτητα αν περικλείουν ή όχι συρτάρι, σε κάποιο σημείο συλλογής. Η υποχρέωση του/της καταναλωτή, ώστε να υποβάλει να επεξεργαστούν σε ειδική για το πετρώδες Απορριμμάτων. Παρακαλούμε να παραδώσετε τις επαναφορτιζόμενες ή μη μπαταρίες μόνο σε (εφαρμογές καταπολέμησης)